

Koklinių krosnių ir židinių naudojimo gidas

Krosnies džiovinimas

Naujai pastatytą glazūruotų koklių krosnį ar židinį reikia džiovinti 7 paras. Pakuros durelės ir kamino sklendė turi būti pilnai atidaryti. Patalpoje temperatūra turi būti ne žemesnė už 10 °C.

Po 7 parų krosnis ar židinys, atsižvelgiant į oro temperatūrą, toliau džiovinami viena-du mėnesius, kartą į parą sudeginant 4-5 smulkias sausas malkas (apie 4x4 cm dydžio).

Pirmą kartą kuriant krosnį ar židinį patalpą, kurioje jie stovi, reikia labai gerai vėdinti.

Pradėkite nuo nedidelės ugnies. Nenaudokite ugnies įkūrimui spirito, benzino ar kitų degių skysčių. Ugnį patogiau įkurti parafino degikliu arba kitu degikliu, naudojant tris-keturias skiedras. Susipažinkite su savo naujosios krosnies ar židinio degimo reguliavimu.

Kuriant krosnį ar židinį pirmą kartą, nestatykite ant jų jokių daiktų. Šių daiktų svoris gali pakenkti pilnai nesutvirtėjusiam krosnies ar židinio paviršiui.

Pirmas kelias valandas jūsų koklinėje krosnyje ar židinyje turi rusenti labai maža liepsna, tad rekomenduojama oro tiekimo sklendę maksimaliai priverti, bet neuždaryti. Lėtai besikūrenanti krosnis geriau įkaista, lėčiau plečiasi kokliai bei plytos, todėl neatsiranda įtrūkimų ar deformacijų. Be to, taip kūrenant iš naujojo statinio lengviau pasišalina vanduo, kurio ką tik pastatytoje krosnyje ar židinyje būna apie 200 l.

Jei jūsų židinys yra su metaline kapsule, pakurkite jį kelis kartus, kad išdegtų tepalas.

Kasdienis naudojimas

Ugnies įkūrimui naudokite popierių ir smulkias sausas medienos skiedreles. Įsidegus medienai galite įdėti 2-4 vidutinio dydžio malkas. Kamino sklendę ir oro tiekimo reguliatorių palikite atidarytus.

Įsidegus pirmoms malkoms, užpildykite malkomis 2/3 pakuros erdvės, uždarykite oro tiekimo reguliatorių ir palikite ugnį rusenti.

Jeį staigiai aprūko pakuros durelių stiklas, atidarykite durelių oro tiekimo reguliatorių tiek, kad ugnis suintensyvėtų ir durelės nebeaprūktų.

Kai malkos visiškai sudega, kamino sklendę galite priverti, tačiau visiškai jos neuždarykite. Tuomet šiltas oras neiškelia pro kamina, o toliau šildys jūsų namus.

Naudodami koklinę krosnį ar židinį nekurkite didelės liepsnos.

Jeį krosnis ar židinys ilgai nekūrenti, per kamino išvalą arba tiesiog pakuroje reikia įkišti susuktą laikraštį ir jį uždegti. Tokiu būdu iš kamino pašalinsite susidariusį šalto oro ir vandens garų kamštį.

Pereinamasis rudens-žiemos laikotarpis

Jei krosnis ilgai stovėjo nekūrenta (pvz., negyvenamoje sodyboje), kaminas ir pati krosnis ar židinytis gali būti sudrėkę. Uždegtu laikraščiu pašalinkite iš kamino ten susikaupusį šalto oro kamštį ir pradėkite kūrenti nuo labai silpnos ugnies.

Kūrenant krosnį ar židinį svarbu per pakuros durelių oro tiekimo reguliatorių leisti kuo mažesnę oro srovę – tai leis krosniai įkaisti palaipsniui, tolygiai. Priešingu atveju, krosnyje ar židinyje susikaupusi drėgmė, nespėjusi tinkamai išeiti pro kaminą, gali nepataisomai jį sugadinti.

Malkos

Krosnies ar židinio kūrenimui naudokite tik sausas malkas. Drėgnos malkos skleidžia mažiau šilumos, greitai užteršia apžiūros stiklą. Be to, deginant drėgnas malkas kamino kanalas pasidengia suodžiais bei dervomis.

Malkos ilgis turi tiktai jūsų krosnies pakuros ilgiui ir pločiui. Stambios malkos dega lėčiau ir tolygiau, tai garantuoja pastovią, ilgiau išsilaikančią šilumą. Nedidelės malkos dega ir sudega greičiau, tai paskatina didesnę staigų šilumos išsiskyrimą.

Nenaudokite impregnuotos ar dažytos medienos. Nedeginkite jokių atliekų, o ypač sintetinės kilmės, pvz., plastmasės. Atliekose gausu kenksmingų medžiagų, kurios ne tik gadina krosnį, bet ir kenkia aplinkai.